

使用产品前请先扫描二维码，获取电子版使用说明



用微信/浏览器等扫描该二维码

有线网络摄像头首次使用

【PC端】

点击链接<http://www.xstrive.com/download/> 下载设备搜索工具,搜索局域网内摄像头ip，使用设备ip，进入摄像头登录界面。

【手机/pad等移动端】

使用微信扫描下方二维码进入迅思维设备管理程序，搜索添加局域网内摄像头。



（默认用户名：admin 默认密码：admin，注意：电脑、手机和设备需要在同一个局域网内，如果搜索不到可以勾选设备搜索助手上的强制搜索）

4G网络摄像头首次使用

购买4G摄像头，4G默认是开启状态。

【PC端】

可直接使用默认ip：192.168.0.15访问摄像头（电脑需是192.168.0.xx网段，如果非0网段，使用192.168.0.15也无法访问。需先修改电脑ip为0网段或增加一个0网段ip）。

【手机/pad等移动端】

扫描下方二维码进入迅思维设备管理公众号，搜索添加局域网内摄像头。



（默认用户名：admin 默认密码：admin，注意：局域网内如果有ip为15的设备可能会造成ip冲突无法访问）

Wifi摄像头首次使用

购买wifi摄像头，wifi默认是开启状态。

【PC端】

先连接有线网络，通过设备搜索工具搜索ip进入摄像头后台，点击网络配置-wifi配置，设置wifi用户名和密码，配置好后点击设置。

【手机/pad等移动端】

打开手机蓝牙和定位，进入迅思维设备管理小程序，点击添加-配置摄像头wifi。

